
VPP
A16
A15
A12
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D0
D1
D2
GND
VCC
WE
A17
A14
A13
A8
A9
A11
OE
A10
CE
D7
D6
D5
D4
D3
CLK
A19
A22
A21
A20
VPP/A18
A19
A23
WILLEM PROGRAMMER
TEST TOOL


SWITCHES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A15 VCC1 A15 A14 A14 OE OE CE A17 A17 WE WE
VPP VPP A15 CE A14 OE VPP CE VCC1 A17 CE A18